



Islak Sistem

Sprinkler açıldığında (1) basınçlı su alarm vanasının klapesini açar (2) ve su alarm bölümüne hareket ederek (3) geciktirme ünitesini doldurur (4). Unite dolduğunda basınç anahtarı (5) ve alarm zili tetiklenir (6).